



Bomba Wayne 3G – Modo local

Sumário

Introdução.....	1
Requisitos.....	1
Procedimento.....	1

Introdução

Este documento tem como objetivo orientar o usuário a retirar a bomba Wayne 3G do modo remoto (com automação) para o modo local (sem automação).

Requisitos

- Controle remoto da bomba Wayne.

Procedimento

- Digite 1 no controle remoto. Aparecerá a mensagem 'PASS 1' no display do valor.
- Digite 9, 1, 1, <enter>. Aparecerá a mensagem 'PASS 2' no display do valor.
- Digite 9, 1, 1, <enter>. Aparecerá a mensagem 'F--' no display do preço.
- Digite 0, 1, <enter>. Aparecerá a mensagem 'F01' no display do preço.
- Tecle <enter>, #, 2, <enter>, <enter>. Aparecerá a mensagem '-----' no display do valor e 2 no display do volume.
- Tecle <clear>, <clear>, 0, 0, <enter>. Aparecerá a mensagem 'F00' no display do preço.
- Tecle <enter>, #, 3, <enter>, <enter>. Aparecerá a mensagem 'CHANGE' no display do valor e 'STORED' no display do volume.

Referências

Manual de instalação Versão 2.3 – EZ Tech -
http://www.execweb.com.br/eztech/EZAdmin/downloads/Manual_Instalacao.pdf -
23/10/2017